




ВЕШАЛКА КАНЬОН ДВОЙНАЯ

аксессуар для полотенцесушителей

СЮНЕРЖА®

since 1996



КОМПЛЕКТАЦИЯ

2× Вешалка Каньон

1× Упаковка
поролоновая вставка,
гофрокартонный короб

1× упор неподвижный

1× упор регулируемый

1× шестигранный ключ №4

1× винт

1× шпилька

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия
аксессуар для полотенцесушителя

Материал изделия
нержавеющая сталь AISI 304 L

Максимальная масса нагрузки
3 кг



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронная версия руководства

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Аксессуар предназначен для установки на полотенцесушителях в помещениях жилых и административных зданий при температуре от 0° до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

При транспортировке соблюдать правила перевозки грузов и обеспечить защиту упаковки от попадания влаги, механических повреждений и воздействия химических веществ.

До ввода в эксплуатацию хранить аксессуар в закрытом помещении, в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от механических воздействий, попадания влаги и химических веществ на изделие.

Утилизировать согласно нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в растворе моющего средства для посуды. В случае появления подтёков или известкового налёта, необходимо удалить их раствором лимонной кислоты.

Запрещается использовать абразивные материалы, а также моющие средства, содержащие соляную, фосфорную или уксусную кислоту и хлор. Кроме того, следует избегать контакта с красящимися предметами. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению или изменению цвета покрытия.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Аксессуар, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит замене или возврату по гарантии. **Срок гарантии — 1 год.**


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ СИЛУ В СЛУЧАЯХ:

- Механических повреждений покрытия или корпуса аксессуара и его комплектующих в результате нецелевого использования и некорректного ухода за изделием.
- Использования аксессуара с нарушением правил эксплуатации, ухода и монтажа.
- Нарушения условий транспортировки и хранения.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы.


ДВОЙНОЙ МОНТАЖ



1 Закрутите вешалку на шпильку и вставьте их в регулируемый упор.




2 Установите аксессуар между перемычками полотенцесушителя и вставьте неподвижный упор в регулируемый.




3 Зафиксируйте аксессуар вешалкой.


ОДИНОЧНЫЙ МОНТАЖ



1 Вставьте винт в неподвижный упор.




2 Установите неподвижный упор между перемычками полотенцесушителя и наденьте регулируемый упор на неподвижный.



3 Зафиксируйте аксессуар с помощью вешалки и шестигранного ключа.

РЕКОМЕНДУЕМ

Аксессуары для полотенцесушителей, покоряющие с первого взгляда. Современные, надёжные и стильные, они прекрасно дополняют изделия других серий бренда Сунержа®.



← Подробнее у нас на сайте
sunerzha.com/production/decor/design/

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «КВАРТА»
Россия, 187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе,
д. 54, лит. А



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?

Мы стремимся к безупречному качеству, но если вдруг с изделием возникли проблемы — заполните форму по ссылке.

К обращению приложите фото или видео общего вида изделия и места дефекта крупным планом, а также документ, подтверждающий дату покупки.



← Отправка рекламаций
sunerzha.com/support/garanty/